EA982BB-19A［ラチェット式］ベルト荷締機　取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

◆ 仕　様

安全使用荷重…272kg
ベルト幅…31.7mm
ベルト長…固定側：0.3m　調整側：4.5m

材　質…ベルト：ポリエチレン
　　金具：スチール

◆ 用　途

荷物の固定用

使用上の注意

1. **使用荷重を超えて使わないでください。怪我や荷物に損傷を生じることがあります。**
2. **使用前にはベルト及びラチェット部分に異常が無いかご確認ください。**
3. **車両やトレーラーが荷物の負荷に耐えられることを確認してください。**
4. **荷物を固定した後、最初の16km走行地点で荷物の状態を確認してください.**
   その後、80km走行ごとに確認してください。
5. **ベルトを鋭い刃や熱・腐食性のものなどに近づけないよう注意してください。**
6. **ベルトが切れたり、擦り切れたり、よじれたり、こげたり、溶けていた場合は**
   使用しないでください。
7. **荷締め専用の製品です。牽引や吊り下げ作業には使わないでください。**

◆使用方法

1. 荷物の周りにベルトをかけます。
2. ベルトの端をラチェットのリールに差し込みベルトのたるみを引き締めます。（図1）
3. ベルトがピンと張るようにハンドルを動かします。

   安全のため、リール内にベルトが2巻巻いているようにしてください。
   リールの巻が多すぎるとラチェットが詰まります。
   リールからベルトが溢れだした場合は、もう一度はじめからやり直してください。
4. 荷物の固定ができたとき、運送中は必ずハンドルを閉じてください。(図2)
5. 解除方法

   リリースボタンを親指で押しながら、ハンドルを180°開きます
   ラチェットが解除されます(図3)







株式会社　エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3－8－14
TEL（06）6532-6226　FAX（06）6541-0929